

คู่มือสำหรับช่างติดตั้ง MDVR- BD



1



สารบัญ

การเข้าสู่ระบบ	1
การใส่เลข Dev-Num (สำหรับการเช็คออนใลย์)	4
วิธีการตรวจสอบสถานะและตั้งค่าความถูกต้องของซิม	6
วิธีการเซตค่าเครื่องรูดบัตร	10

DISTAR TECH (THAILAND) CO.,LTD. | 38/2 ชั้นเอ็ม หมู่ 2 ถนนรัดนาธิเบศร์ ด.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 GPS: 13.875033, 100.427549 โทร. 02 926 5858 E-mail : info@distartech.com



การเข้าสู่ระบบ



กดที่ปุ่ม Login (อยู่ทางขวาบนของตัวรีโมท)



2. la User : admin

Password : 888888



การใส่เลข Dev-Num (สำหรับการเช็คออนไลย์)

หลังจากการเข้าสู้ระบบแล้ว (ตามหน้า 3)



1. เข้าในส่วนของ General



2. เข้าไปในส่วนของ VEICLE INFO



	VEHICLE INFO
Serial-Num	00-00-00-00-00-16-0d
Dev Num	80006
Company Name	
Vehicle Num	
Driver Name	
SIM Num	
Mile Accrual	
OBD Mileage	000000
	PRCRT ORD DATA
	KESET OBD DATA
	SAVE

3. ในส่วนของ Dev Num ให้นำเลขที่ได้รับจากทาง IT มาใส่ในช่าง Dev Num และกด Save

ในตัวอย่างเป็นเลข 30006 จากนั้นกด SAVE



วิธีการตรวจสอบสถานะและตั้งค่าความถูกต้องของซิม



1. เข้าที่ Peripherals



2. เข้าไปที่ WIRELESS SETUP



	SIG SETUP	
Wireless		
Туре	WCDMA -	
APN	ßgnet	
Center-Num	*99#	
User Name	card	
Do manual d	(4-4-4-4-	

- 3. ตรวจสอบในส่วนของ Wireless ต้องเป็น ON
- 4. ตรวจสอบในส่วนของ Type ต้องเป็น WCDMA
- 5. ทำการ Back กลับมาหน้า Main Manu (ภาพข้างล่าง)







6. ทำการเข้า System Info



	INFO
SW Ver: T15101303	MCU Ver: V303081
HW Ver: JH4-M-V001	GPS-M: VALID
GPS Sig: N13, 52, 339038	E100, 25, 396679
Speed: Okm/h	Speed-Pulse: 0
HDD Temp: 25°C	Ext Temp 0.00°C
SIM Card: EXIST	SIM Sig: 26
3G Mod: EXIST	3G State: OK
WIFI Mod: NONE	WIFI Sig:
Center-L:SUCCESSFUL	
COM1 Device NONE	INTERCOM-L: NO LINK
IO-State:1:L 2:L 3:L 4	:L 5:L 6:L 7:L 8:L
Serial-Num 00-00-00-00-	00-00-16-0d
IMEI:357784044673141	
ModuleName: MU609	NEXT RETURN

- 7. ตรวจสอบ GPS Sig : ถ้าขึ้น Nxx.xx.xxx และ Exxx.xx.xxxxx แสดงว่า GPS ทำงานปกติ ถ้าขึ้นเป็นช่องว่างา แสดงว่า GPS จับตำแหน่งไม่ได้
- 8. ตรวจสอบ SIM Card : ถ้าขึ้นความ EXIST แสดงว่าปกติ

แต่ถ้าขึ้น <mark>NONE</mark> แสดงว่าตัวเครื่องไม่เจอซิม

9. ตรวจสอบ Center-L : ถ้าขึ้น SUCCESSFUL แสดงว่าสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ปกติ

ถ้าขึ้น <mark>NO LINK</mark> แสดงว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้

- ตรวจสอบ SIM Sig : ถ้ำมีเลขขึ้น แสดงว่า ถำดับ สัญญาณมากปกติ ถ้าขึ้นเป็นช่องว่างๆ แสดงว่า สัญญาณไม่มา
- 11. ตรวจสอบ 3G State : ถ้าขึ้น OK แสดงว่าสถานะ 3G ปกติ

้ถ้าขึ้น <mark>NO DIAL</mark> แสดงว่า ไม่สามารถใช้งาน 3G ได้



วิธีการเซตค่าเครื่องรูดบัตร

PTZ SETUP	PERIPHI WIRELESS SETUP	WIFI SETUP	OIL
SERIAL	BSM		
Oil settin	ß		

1. ไปที่ Serial

SERIAL DEVICE SETUP				
9	COMO 1	COMO2		
Serial Dev	LRD IC	CULES IC	J	
Baudrate	9600 -	9600		
Data Bit	8	8		
Stop Bit	1.	1		
Check	None 🖣	None -		
Person Cour	t OFF			
interes."*			SAVE	

2. ให้ตั้งค่าตามภาพด้านบน ทั้ง Com01 และ Com02 จากนั้นกด Save